



Pour des entrées + connectez le COM au - du bornier

Pour des entrées - connectez le COM au + du bornier

TABLEAU DE PROGRAMMATION

A/A	SWITCH			Programme
	1	2	3	
1	Off	Off	Off	-3,-2,-1,0,M,1,2,3,4,5,6,7,8,9
2	Off	On	Off	-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
3	Off	Off	On	-2,-1,0,M,1,2,3,4,5,6,7,8,9
4	Off	On	On	-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
5	On	Off	Off	-1,0,M,1,2,3,4,5,6,7,8,9
6	On	On	Off	-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
7	On	Off	On	0,M,1,2,3,4,5,6,7,8,9
8	On	On	On	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

La borne 4 reste sur OFF en BINAIRE

Elle permet de changer le fonctionnement de l'afficheur soit en magnétique soit en binaire.

Tout changement doit se faire hors tension.

4 ON = Autonome

4OFF = Binaire