

**DIP SWITCHES**

**DIP 4 :** 0= BINAIRE  
1= CODE BINAIRE INVERSÉ (KONÉ)

**DIP 2:** 0= MEZZANINE FLOOR ON  
1= MEZZANINE FLOOR OFF

**DIP 1,3 :** SÉLECTIONNER L'ÉTAGE DE DÉPART

**TERMINAL**

+ = 24 V

- = 0 V

**C1 :** COMMUN POUR A,B,C,D,E,S1,S2,S3,S4,S5,^,v

^ = FLÈCHE MONTÉE

v = FLÈCHE DESCENTE

**A,B,C,D,E** = ENTRÉES BINAIRE

**S1,SZ,S3,S4,S5,** = ENTRÉES SPÉCIALES

**C2** = COMMUN POUR LES ENTRÉES S,O

**S** = BOUTON HORS SERVICE

**0** = BOUTON SURCHARGE

