Réf. DOLT-M

Afficheur *DOLT Matrix Autonome*

www.sta-ascenseurs.com

Afficheur Dolt
Doigts Magnétiques
commun positif





Afficheur Dolt
Doigts Magnétiques
commun négatif





TABLEAU DE PROGRAMMATION

A/A	SWITCH			Programme
	1	2	3	
1	Off	Off	Off	-3,-2,-1,0,M,1,2,3,4,5,6,7,8,9
2	Off	On	Off	-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
3	Off	Off	On	-2,-1,0,M,1,2,3,4,5,6,7,8,9
4	Off	On	On	-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
5	On	Off	Off	-1,0,M,1,2,3,4,5,6,7,8,9
6	On	On	Off	-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
7	On	Off	On	0,M,1,2,3,4,5,6,7,8,9
8	On	On	On	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

La borne 4 reste sur ON en magnétique.
Elle permet de changer le fonctionnement de l'afficheur soit en magnétique soit en binaire.
Tout changement doit se faire hors tension.







6 rue Jean LOLIVE - 93600 Aulnay sous Bois **Tél.: 01.55.81.07.74 - Fax : 01.48.65.00.43**